




Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для одежды с ящиками.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

–протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1а	2	426x2116
Стенка горизонтальная	12	1	868x426
Стенка горизонтальная верхняя	94	1	901x446
Стенка горизонтальная	12а	2	868x426
Плинтус	13	1	868x80
Дверь правая, левая	14, 14а	2	447x1649
Перегородка вертикальная	15	1	1338x426
Перегородка горизонтальная малая	16	1	292x426
Полка	17	3	288x422
Стенка задняя (ДВП)	18	5	895x409
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x138
Стенка передняя, задняя	19, 19а	4	811x138
Стенка накладная	20	2	897x189
Дно (ДВП 0)	21	2	841x399
Перегородка	22	2	368x138

Спецификация фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Размеры, мм
φ1	Винт-конфирмат	34 шт.	
φ2	Ключ	1 шт.	
φ3	Шуруп 4x13	12 шт.	
φ4	Шуруп 4x16	24 шт.	
φ5	Гвоздь 2x20	74 шт.	
φ6	Полкодержатель	12 шт.	
φ7	Планка	6 шт.	
φ8	Корпус	6 шт.	
φ9	Ручка	4 шт.	
φ10	Амортизатор	8 шт.	
φ11	Подпятник	6 шт.	
φ12	Эксцентрик	16 шт.	
φ13	Шток	16 шт.	
φ14	Подвес	2 шт.	
φ15	Профиль Н L=558мм	4 шт.	
φ16	Профиль Н L=280мм	4 шт.	
φ17	Шуруп 35x16	24 шт.	
φ18	Шуруп 4x50	4 шт.	
φ19	Шуруп 3x20	32 шт.	
φ20	Шкант металлический	4 шт.	
φ21	Роликовая направляющая	2 комп.	
φ22	Заглушка к эксцентрику	12 шт.	
φ23	Заглушка к конфирмату	18 шт.	
φ24	Шуруп 4x30	4 шт.	
φ25	Штангодержатель	4 шт.	
φ26	Штанга металлическая овальная Н=552мм	2 шт.	
Стяжка межсекционная			
	Винт	2 шт.	
	Муфта стяжки	2 шт.	

Схема регулировки двери




Все замечания и пожелания присылайте по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока


Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

